

MICROFONO INALAMBRICO 01 U DYNAMICVOICE RECARGABLE AUDIOPRO



Código: 13001130

Marca: PC

Familia: Audio

Grupo: Micrófonos

Medidas producto envasado

Longitud:	6 cm
Ancho:	30.5 cm
Alto:	10.5 cm
Peso Neto:	469 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

MICROFONO INALÁMBRICO DYNAMICVOICE RECARGABLE AUDIOPRO

- Marca: AUDIOPRO
- Producto: Micrófono inalámbrico de mano recargable
- Modelo: DynamicVoice / AP02120
- Frecuencia: 2.4 GHz (2412-2484 MHz)
- Alcance: 30 - 40 metros
- Tipo de cápsula: Dinámica (Moving Coil)
- Conector receptor: Jack 6.35 mm con rotación de 180°

- Alimentación: 2 baterías recargables 18650 de 3.7V / 1200 mAh
- Carga: USB Tipo C
- Autonomía micrófono: 8 - 10 horas
- Autonomía receptor: 10 - 12 horas
- Contenido: 01 Micrófono + 01 Receptor + 02 baterías 18650 + 01 cable USB-C + 01 esponja cortaviento + 01 adaptador 6.35 mm a 3.5 mm + 01 anillo antideslizante + 01 manual
- Color: Negro
- Formato: Caja

Características

- Micrófono inalámbrico de mano con tecnología de transmisión de 2.4 GHz y alcance de hasta 40 metros.
- Cápsula dinámica diseñada para entregar una reproducción de voz clara y precisa.
- Ecualizador integrado con 5 niveles de ajuste para graves y 5 niveles para agudos.
- Incorpora controles de volumen, mute y encendido, además de pantalla para visualizar la frecuencia.
- Receptor con conector Jack de 6.35 mm y rotación de 180° para facilitar su conexión.
- Anillo de iluminación LED RGB con efecto de respiración que aporta un diseño llamativo.
- Sistema recargable mediante puerto USB Tipo C, evitando el uso de pilas desechables.
- Incluye adaptador de 6.35 mm a 3.5 mm para mayor compatibilidad con distintos equipos.

Uso

- Ideal para karaoke, eventos, presentaciones, reuniones, actividades recreativas, sonorización y uso con parlantes amplificados.

Recomendaciones

- Mantener el micrófono y receptor alejados de la humedad y del contacto directo con líquidos.
- Cargar las baterías utilizando el puerto USB Tipo C y accesorios compatibles.
- No exponer el equipo a golpes, temperaturas extremas ni fuentes directas de calor.
- Retirar o apagar el equipo cuando no esté en uso para conservar la batería.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar si presenta daños visibles o fallas en su funcionamiento.