

MICROFONO INALAMBRICO 02 U USB TIPO-C AUDIOPRO



Código: 13001131

Marca: AUDIO PRO

Familia: Audio

Grupo: Micrófonos

Medidas producto envasado

Longitud:	6.3 cm
Ancho:	28.5 cm
Alto:	14.5 cm
Peso Neto:	441 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

MICROFONO INALAMBRICO 02 u USB TIPO-C AUDIOPRO

- Marca: AudioPro Studio
- Producto: Set de micrófonos inalámbricos duales
- Modelo: EchoDuo 2.4G
- Tipo: Micrófonos dinámicos de mano
- Conectividad: Inalámbrica digital 2.4 GHz
- Rango de frecuencia: 2408 - 2484 MHz
- Alcance: Hasta 50 metros en línea abierta
- Autonomía: Hasta 12 horas de uso continuo

- Batería: Recargable 18650 de 4000 mAh por micrófono
- Carga: USB Tipo-C
- Tiempo de carga: 3 - 4 horas
- Contenido: 02 Micrófonos inalámbricos + 01 receptor USB 2.4G + 02 cables de carga Tipo-C + 01 manual de usuario
- Color: Negro
- Formato: Caja

Características

- Set de dos micrófonos inalámbricos dinámicos con tecnología digital de 2.4 GHz.
- Ofrece una conexión estable y un alcance de hasta 50 metros en espacios abiertos.
- Incorpora procesador de audio DSP para una reproducción de sonido clara.
- Cada micrófono cuenta con batería recargable y autonomía de hasta 12 horas.
- Pantalla LED integrada para visualizar información de batería, canal y señal.
- Receptor inalámbrico dual USB 2.4G para conectar a distintos equipos de audio.
- Carga mediante puerto USB Tipo-C, facilitando su recarga y uso prolongado.
- Fabricados con aleación metálica y ABS reforzado para mayor resistencia.

Uso

- Ideal para karaoke, presentaciones, conferencias, eventos en vivo, reuniones, actividades recreativas y uso con equipos de sonido, amplificadores, computadores y parlantes compatibles.

Recomendaciones

- Mantener los micrófonos y receptor alejados de la humedad y del contacto directo con líquidos.
- Cargar los micrófonos utilizando cables y fuentes de alimentación compatibles con USB Tipo-C.
- No exponer el equipo a golpes, temperaturas extremas ni fuentes directas de calor.
- Apagar los micrófonos cuando no estén en uso para conservar la batería.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar si presenta daños visibles o fallas en su funcionamiento.