

CARTRIDGE EPSON T117 15ML BLACK PACIFIC COLOR



Código: 13003537

Marca: PACIFIC COLOR

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

| Medidas producto envasado | |
|---------------------------|--------|
| Longitud: | 1.9 cm |
| Ancho: | 9.1 cm |
| Alto: | 9.3 cm |
| Peso: | 36 gr |





Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.



Certificado bajo la norma internacional ISO 9001 de gestión de calidad.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.



CARTRIDGE EPSON T117 15ml BLACK PACIFIC COLOR

- Marca: Pacific Color

- Producto: Cartridge Epson

- Modelo: T117 BLK - Color: Black

- Cantidad: 15ml de Color Premium

- Fabricado: China

Características

- Cartridge alternativo a Epson T117 BLK.
- Suministros para impresora de la más alta calidad utilizando tecnología de última generación en remanufacturación al vacío.
- Tintas de la más alta pureza.
- Los más altos estándares de calidad, fabricados bajo los más estrictos controles y certificados internacionalmente bajo ISO 9001.
- Con los cartridges Pacific Color usted puede llegar a ahorrar hasta un 75% y ayudar a la ecología y el medio ambiente evitando el desecho de materiales que no son biodegradables.
- Máquinas de reciclaje al vacío, introducen una presión idéntica a la original, evitando fugas de tinta y de esta forma igualando los procesos de manufactura utilizados en los catridges originales.
- Tinta de manufactura en USA.
- Empresa nacional.

Compatibilidad con

- STYLUS T23/ T24/ TX105/ TX115

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Cuando abra la bolsa, instale el cartucho de tinta en el cabezal de impresión tan rápido como sea posible.
- Quitar tapa protectora como se muestra en la imagen a la reversa del envase.
- No agite el cartucho de tinta después de haber retirado su tapa protectora.
- La tinta puede derramarse en sus manos o ropa.
- Para los detalles acerca de su instalación del cartucho de tinta y precauciones adicionales, consulte el manual de usuario de la impresora.
- Para asegurar una impresión óptima consuma la tinta del cartucho dentro de los 6 primeros meses



desde su apertura.