

PISTOLA SILICONA BARRA 12MM 25W PROARTE



Código: 03032021

Marca: PROARTE

Familia: Siliconas

Grupo: Pistola de Silicona

Medidas producto envasado

Longitud:	3.7 cm
Ancho:	16 cm
Alto:	24.9 cm
Peso:	246 gr



Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Hecho en China



No apto para niños menores de 3 años



Reciclable



Superintendencia de Electricidad y Combustibles

PISTOLA SILICONA 25w + 2 BARRAS 12mm PROARTE

- Marca: Proarte

- Producto: Pistola de silicona

- Modelo: 25w / 12mm
- Voltaje: 110-220V
- Frecuencia: 50Hz / 25w
- Contenido: 01 Pistola de silicona + 2 Barras de silicona 12mm ø
- Color: Pistola Negro con detalles naranjos / Silicona Transparente
- Material: Plástico
- Formato: Blíster
- Fabricación: China

Características

- Pistola de Silicona con Boquilla metálica.
- Pistola con dosificador y aplicador de silicona adhesiva.
- Ideal para trabajos en el hogar, manualidades como en papel, cartón, madera, vidrio, metal, plástico, telas, cuero, corcho, marquetería, talleres, papelería, etc.
- Utiliza barras de 12mm ø.
- Cable largo de 1.2 metros.
- Incluye 2 barras de silicona.
- Con mecanismo metálico para apoyar la pistola sin que la punta toque la superficie de trabajo.
- Envase en formato blíster con orificio para colgar en góndolas.
- Producto reciclable.
- Producto con registro SEC.

Modo de uso

- Conecte la pistola, coloque la barra de pegamento en la parte posterior de la pistola.
- Presione el gatillo varias veces hasta que la barra de silicona esté firmemente dispuesta en el tubo de entrada.
- Espere que la pistola de silicona caliente durante aproximadamente 5 minutos.
- Apriete el gatillo hasta que la silicona fluya por la boquilla.
- Presione la superficie a unir durante 15 segundos.
- Desenchufe la pistola cuando haya terminado.

Recomendaciones

- Producto no apto para niños pequeños, mantener fuera de su alcance.
- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- Desconectar del toma corriente cuando no se esté utilizando.
- No se debe limpiar la pistola.

- Nunca tome hacia afuera la barra de silicona por la parte posterior de la pistola.
- No tocar la punta de la pistola cuando esté conectada.

Advertencia:

- La temperatura de la pistola es de 150° C, no toque la punta de la pistola, ni la silicona derretida, peligro de quemaduras.