Ficha Técnica

PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR 500 HOJAS 21.6X27.9 CM PREMIER







Código: **04008058**

Marca: **PREMIER**

Familia: **Papel Multipropósito**

Grupo: **Fotocopia Blanco**

Medidas producto envasado	
Longitud:	5 cm
Ancho:	21.9 cm
Alto:	28 cm
Peso Neto:	2245 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Este producto es biodegradable y se descompone de forma natural sin dañar el medio ambiente.

Producto fabricado en Chile, apoyando la industria nacional.

Producto certificado por el sistema PEFC, garantizando un origen forestal sostenible.

Ficha Técnica

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75gr 500hj RESMA PREMIER
- Marca: Premier
- Producto: Papel Fotocopia
- Modelo: Carta 75gr
- Formato: Envoltorio de polipropileno Azul
- Cantidad: 500 hojas
- Dimensiones: 27.9x21.6x4.8cm
- Hoja: 75 gr/m
- Dimensiones caja: 43.5x29x24cm
- Unidades por caja: 10
- Volumen caja: 0,030276 metros cuadrados
- Peso caja: 22,80 kilos aproximadamente
- Fabricación: Chile

Características
- Resma de 500 hojas de papel blanco tamaño carta de 75 gr/m .
- Papel multiuso.
- Papel de alta calidad para imprimir y fotocopiar.
- Papel alcalino de alta blancura inalterable en el tiempo.
- Su embalaje impide la absorción de la humedad.
- Papel para impresiones en Ink-Jet, láser, fotocopia, offset y fax plano.
- Producto proveniente de un manejo forestal sustentable (PEFC)
- Producto de manufactura nacional.
- Producto 100% reciclable.
- Envoltorio de Polipropileno reciclable.

Usos
- Para la impresión y fotocopia en máquinas InkJet, láser multifuncional, fotocopiadora multifuncional, offset y fax plano.

Modo de uso
- Abrir la resma por los extremos y sacar sólo el papel que se va a utilizar ya que de lo contrario, se

humedecerá o resecará, según la condición del ambiente.
- Observar la indicación que aparece en un extremo de la resma ya que señala la cara en que debe ser impreso.
- Insertar en el dispositivo de impresión según el manual de la impresora.

Recomendaciones
- No exponer al agua o a la humedad.
- No exponer directamente al sol por periodos prolongados.
- Abra la resma solo al momento de utilizar el papel.
- Mantener a temperatura ambiente.
- Mantener alejado de fuentes de calor.