

MAQUINA EMPASTADORA S50 SPYRA



Código: 09005017

Marca: SPYRA

Familia: Máquina Empastadora

Grupo: Máquina Empastadora

Medidas producto envasado

Longitud: 21.5 cm

Ancho: 41.7 cm

Alto: 28.5 cm

Peso: 4420 gr



1. Inserte el documento.
2. Coloque el documento en la bandeja de salida.
3. Coloque el documento en la bandeja de salida.
4. Coloque el documento en la bandeja de salida.
5. Coloque el documento en la bandeja de salida.
6. Coloque el documento en la bandeja de salida.
7. Coloque el documento en la bandeja de salida.
8. Coloque el documento en la bandeja de salida.
9. Coloque el documento en la bandeja de salida.
10. Coloque el documento en la bandeja de salida.

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

MÁQUINA EMPASTADORA S50 SPYRA

- Marca: Spyra

- Producto: Máquina empastadora

- Modelo: S50
- Material: Metálica con piezas de cerámica
- Formato: En caja de cartón
- Apilamiento máximo de cajas: 5
- Diseño: Blanco satinado liso
- Cantidad: 1 unidad
- Dimensiones: 42x28.5x22cm
- Fabricación: China

Características

- Máquina empastadora de encuadernación extra gruesa.
- Nuevo concepto de encuadernación electrónica que cuenta con un sistema de control de CPU.
- Calentamiento de cerámica CPT que provee seguridad y confiabilidad.
- Presión manual que permite prevenir la caída de la primera y última hoja.
- Sistema preciso de protección contra sobrecalentamiento.
- Con detección de luz infrarroja para una encuadernación sin preocupaciones.
- Diseño exterior en aumento gradual.
- Cuenta con 3 opciones de selección de tiempo de empaste basado en el grosor del documento que será empastado.
- Producto de calidad y de alta durabilidad.
- Incluye garantía del fabricante y manual de uso.

Modo de uso

- Ponga los documentos en la cubierta, alinee las hojas tanto del lado derecho como del izquierdo, especialmente la parte del lomo.
- Encienda la máquina, la luz que indica el calentamiento y la que indica la selección de tiempo se encenderán. La máquina se empezará a calentar.
- Cuando el calentamiento esta completo cuando la luz se enciende y se escucha un zumbido.
- Deberá seleccionar el tiempo de calentamiento el cual está basado en el grosor del documento. La selección 1 (60 segundos) es para documentos estándar de menos de 20mm de grosor. La selección 2 (120 segundos) es para documentos estándar de más de 20mm de grosor. Selección 3 (180 segundos) es para comprobantes contables y coberturas steelVIP. Si no se selecciona una opción de tiempo la máquina se configurará con la selección 1 por defecto.
- Una vez caliente la máquina, inserte el documento en la apertura en total contacto con la placa calentadora. Cuando escuche el zumbido presione el documento totalmente.
- Cuando la luz se encienda y se escuche un zumbido, retire el documento e insértelo en la apertura

para enfriamiento por 3 minutos.

- El documento ya está listo.

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.
- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- Proteger de la lluvia.
- Producto delicado, sea cuidadoso en el manipuleo y transporte.
- La apertura de calentamiento debe estar limpia siempre.
- Por su seguridad no toque la placa caliente durante el funcionamiento de la máquina.
- Apague la máquina una vez terminado el proceso.