

# CARTRIDGE HP 22 H22/PCHPN TRICOLOR 22.5ML PACIFIC COLOR







Código: 13003416

Marca: PACIFIC COLOR

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

Medidas producto envasado	
Longitud:	4.1 cm
Ancho:	8.7 cm
Alto:	11 cm
Peso:	70 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

## Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

(1801) C

Certificado bajo la norma internacional ISO 9001 de gestión de calidad.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.



#### CARTRIDGE HP 22 TRICOLOR PACIFIC COLOR

Marca: Pacific ColorProducto: Cartridge HPModelo: H22/PCHPN 22 color

- Rendimiento: 1200 páginas aprox.

- Color: Tricolor

- Cantidad: 22.5ml de Color Premium

- Fabricado: Taiwan

## Características

- Cartridge alternativo a HP 22 Color.
- Suministros para impresora de la más alta calidad utilizando tecnología de última generación en remanufacturación al vacío.
- Tintas de la más alta pureza.
- Los más altos estándares de calidad, fabricados bajo los más estrictos controles y certificados internacionalmente bajo ISO 9001.
- Con los cartridges Pacific Color usted puede llegar a ahorrar hasta un 75% y ayudar a la ecología y el medio ambiente evitando el desecho de materiales que no son biodegradables.
- Máquinas de reciclaje al vacío, introducen una presión idéntica a la original, evitando fugas de tinta y de esta forma igualando los procesos de manufactura utilizados en los catridges originales.
- Tinta de manufactura en USA.
- Empresa nacional.

#### Compatibilidad

Desk-Jet: F340 / F380 / F350 / D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2345 / D2330 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940 / F4140 / F2180 / F4180.

## Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Cuando abra la bolsa, instale el cartucho de tinta en el cabezal de impresión tan rápido como sea posible.
- Quitar tapa protectora como se muestra en la imagen a la reversa del envase.
- No agite el cartucho de tinta después de haber retirado su tapa protectora.
- La tinta puede derramarse en sus manos o ropa.
- Para los detalles acerca de su instalación del cartucho de tinta y precauciones adicionales, consulte



el manual de usuario de la impresora.

- Para asegurar una impresión óptima consuma la tinta del cartucho dentro de los 6 primeros meses desde su apertura.