

CARTRIDGE EPSON T0734N 15 ML YELLOW PACIFIC COLOR



Código: 13003452

Marca: PACIFIC COLOR

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

Medidas producto envasado

Longitud: 2 cm

Ancho: 9 cm

Alto: 10 cm

Peso Neto: 40 gr



Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.



Certificado bajo la norma internacional ISO 9001 de gestión de calidad.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

CARTRIDGE EPSON T0734N 15ml YELLOW PACIFIC COLOR

- Marca: Pacific Color
- Producto: Cartridge alternativo Epson
- Modelo: T0734N
- Rendimiento: 1050 páginas aprox.
- Color: Yellow
- Cantidad: 15ml
- Fabricado: China

Características

- Cartridge alternativo de Epson 734.
- Suministros para impresora de la más alta calidad.
- Producto de tecnología de última generación en remanufacturación al vacío.
- Tintas de la más alta pureza manufacturada en USA.
- Los más altos estándares de calidad, fabricados bajo los más estrictos controles y certificados internacionalmente bajo ISO 9001.
- Puede llegar a ahorrar hasta un 75% y ayudar a la ecología y el medio ambiente evitando el desecho de materiales que no son biodegradables.
- Calidad exactamente igual al original a un menor precio.
- Empresa nacional.

Compatibilidad con

- Stylus: C79 / C90 / C92 / C110 / CX3900 / CX3905 / CX4900 / CX4905 / CX5500 / CX5501 / CX5505 / CX5600 / CX5900 / CX6900F / CX7300 / CX7310 / CX8300 / CX9300FAX / T10 / T11 / T13 / T20 / T20E / T21 / TX100 / TX101 / TX102 / TX103 / TX110 / TX111 / TX112 / TX113 / TX121 / TX200 / TX203 / TX209 / TX210 / TX213 / TX219 / TX220 / TX400 / TX409 / TX410 / TX419 / TX510FN / TX550 / TX600FW
- Stylus Office: T30 / TX300F

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Cuando abra la bolsa, instale el cartucho de tinta en el cabezal de impresión tan rápido como sea posible.
- Quitar tapa protectora como se muestra en la imagen a la reversa del envase.
- No agite el cartucho de tinta después de haber retirado su tapa protectora.
- La tinta puede derramarse en sus manos o ropa.

- Para los detalles acerca de su instalación del cartucho de tinta y precauciones adicionales, consulte el manual de usuario de la impresora.
- Para asegurar una impresión óptima consuma la tinta del cartucho dentro de los 6 primeros meses desde su apertura.