

## CARTRIDGE EPSON T297120 297 17 ML BLACK PACIFIC COLOR



Código: 13003714

Marca: PACIFIC COLOR

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

### Medidas producto envasado

Longitud: 1.8 cm

Ancho: 9.1 cm

Alto: 9.3 cm

Peso Neto: 42 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

CARTRIDGE EPSON T297120 297 17ml BLACK PACIFIC COLOR

- Marca: Pacific Color
- Producto: Cartridge Epson alternativo
- Modelo: PCT2971BK
- Color: Negro
- Contenido: 17ml
- Fabricación: China

## Características

- Cartridge alternativo a Epson T2971BK.
- Suministros para impresora de la más alta calidad utilizando tecnología de última generación en remanufacturación al vacío.
- Tintas de la más alta pureza.
- Los más altos estándares de calidad, fabricados bajo los más estrictos controles y certificados internacionalmente bajo ISO 9001.
- Con los cartridges Pacific Color usted puede llegar a ahorrar hasta un 75% y ayudar a la ecología y el medio ambiente evitando el desecho de materiales que no son biodegradables.
- Máquinas de reciclaje al vacío, introducen una presión idéntica a la original, evitando fugas de tinta y de esta forma igualando los procesos de manufactura utilizados en los cartridges originales.
- Tinta de manufactura en USA.
- Empresa nacional.

## Compatibilidad con

Epson Expression Home XP-231 / XP-431

## Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Cuando abra la bolsa, instale el cartucho de tinta en el cabezal de impresión tan rápido como sea posible.
- Quitar tapa protectora como se muestra en la imagen a la reversa del envase.
- No agite el cartucho de tinta después de haber retirado su tapa protectora.
- Para los detalles acerca de su instalación del cartucho de tinta y precauciones adicionales, consulte el manual de usuario de la impresora.
- Para asegurar una impresión óptima consuma la tinta del cartucho dentro de los 6 primeros meses desde su apertura.