

KIT LIMPIEZA PARA PANTALLA LCD/LED 100ML TL170 TECNOLAB



Código: 13019012

Marca: KIT

Familia: Computación

Grupo: Kits Computación - Limpieza

Medidas producto envasado

Longitud: 4.5 cm

Ancho: 4.5 cm

Alto: 20 cm


Peso Neto: 147 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

 Cumple con los estándares de seguridad y calidad de la Comunidad Europea.

 Producto fabricado en China.

 Certificación FCC de EE.UU, asegurando que cumple normas de comunicación y seguridad.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.



El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

KIT LIMPIEZA PARA PANTALLA LCD/LED 100ml T170 TECNOLAB

- Marca: Tecnolab
- Producto: Kit de Limpieza
- Modelo: TL170/ Para Pantallas LED/LCD
- Formato: Envase Blíster
- Cantidad: 100 ml
- Color Líquido: Azul
- Eficiencia: 100% Súper Limpio
- Tiempo de espera: Limpiar pantalla cada 2-3 días
- Fabricación: China

Características

- El Kit de Limpieza para Pantallas en diseño de tubo cilíndrico incluye 2 paños de limpieza de microfibra antiestático lavable, para mayor eficacia en la limpieza, cepillo para limpieza.
- Limpia su pantalla de manera efectiva.
- Limpieza profunda, elimina huellas dactilares y no deja residuos.
- No produce daño ambiental.
- No tiene olor.
- Provee una solución de limpieza fácil.
- No contiene alcohol.
- Efectivo contra la suciedad.
- Producto seguro de utilizar.
- Cumple con la conformidad Europea (CE).
- Cumple con la conformidad de la Comisión Federal de comunicaciones (FCC).
- Envase Reciclable.

Usos

- Ideal para pantallas de TV, notebook, TV de plasma o monitor LCD, celular, cámara digital, MP3, copiadora, Impresora, retroproyector, etc.

Recomendaciones

- Utilice el kit de limpieza con el paño de microfibra antiestático para lograr un mejor efecto.
- No rocíe la solución de limpieza directamente en la pantalla.
- Apague el dispositivo a limpiar cuando utilice el kit.
- Mantenga fuera del alcance de niños pequeños y animales domésticos.
- No utilice el borde del paño de limpieza de microfibra para limpiar la pantalla.
- Mantenga el paño de limpieza de microfibra limpio y seco.
- Lave el paño de limpieza de microfibra con una solución de detergente neutra y seque al aire libre.